



Campainha sem Fio para tomada

Pode ser usada como campainha convencional ou para:

- Chamar pessoas em outros ambientes da casa ou do escritório;
- Pessoas enfermas pedirem ajuda;
- Avisar quem está em casa para abrir o portão quando você estiver chegando de carro...
...além de muitas outras funções!

Introdução:

A campainha **DNI 6387**, de alta tecnologia, funciona por ondas de rádio. É instalada em alguns segundos, dispensando o uso de fios e de conduítes nas paredes. Basta plugar na tomada e começar a usar. Possui alcance médio de 30 metros mesmo através de paredes ou portas, podendo alcançar até 80 metros em área livre. Possui 16 diferentes sons à sua escolha. O acionador não precisa ser fixado e pode ser levado para onde você desejar, como se fosse um controle remoto.

Instalação:

- 1 Coloque a campainha na tomada em que ela permanecerá instalada. Procure utilizar a tomada mais alta que houver, para aumentar o alcance.
- 2 Escolha o som que desejar, apertando o botão existente na frente do aparelho. O último som emitido **será mantido** como toque.
- 3 Com o auxílio de uma ferramenta chata abra o acionador e **retire o plástico que impede que a bateria descarregue ou funcione indevidamente;**
- 4 Caso deseje fixar o acionador, utilize fita dupla-face sobre uma superfície limpa, seca e distante de objetos metálicos.

Recomendações:

- Não instale a campainha ou acionador próximo a chapas metálicas e grades, o que reduz seu alcance;
- Evite instalar o acionador em locais sem proteção contra chuva;
- Quando perceber redução do alcance do acionador, troque a bateria (A23);
- Não utilize pilhas recarregáveis.

CUIDADO! Retire o plástico protetor da bateria **antes** de usar o acionador.



Produto não perecível
Validade indeterminada
Fabricado na China

ATENÇÃO: 
Contém Bateria
Descartar apenas em local apropriado

DNI

DANI Condutores Elétricos Ltda
CNPJ: 63.023.006/0001-02
site: www.dni.com.br

CUIDADO! Retire o plástico protetor da bateria **antes** de usar o acionador.