

Introdução:

O Timer Digital **DNI 6611** é um temporizador programável indicado para ligar e desligar automaticamente aparelhos elétricos em dias e horários determinados pelo usuário.

Ajustando o dia da semana e a hora:

-Pressione "SET" por alguns segundos até piscar o dia da semana configurado de fábrica. Para alterar o dia da semana (MO, TU, WE, TH, FR, SA ou SU), pressione retroceder "←" ou avançar "→";

-Pressione "SET" novamente e ajuste a hora com o auxílio das teclas "←" ou "→";

-Pressione "SET" novamente e ajuste os minutos com o auxílio das teclas "←" ou "→";

-Pressione "SET" novamente para finalizar o ajuste.

Programando o timer:

-Pressione "→" para programar a hora de ligar do primeiro evento. O visor mostrará "1ON";

-Pressione "SET" para selecionar a programação "1ON" e ao mesmo tempo os dias da semana configurados de fábrica começarão a piscar.

-Pressione "←" ou "→" para o ajuste do dia da semana ou da combinação de dias da semana em que o timer deverá operar, lembrando que as opções são as seguintes: (MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU); (MO); (TU); (WE); (TH); (FR); (SA); (SU); (MO, TU, WE, TH, FR); (SA, SU); (MO, TU, WE, TH, FR, SA); (MO, WE, FR); (TU, TH, SA); (MO, TU, WE) ou (TH, FR, SA);

-Pressione "SET" novamente e ajuste a hora com o auxílio das teclas "←" ou "→";

-Pressione "SET" novamente e ajuste os minutos com o auxílio das teclas "←" ou "→";

-Pressione "SET" novamente para finalizar o ajuste.

Aparecerá "1ON" piscando no visor;

-Pressione "→" para programar a hora de desligar do primeiro evento. O visor mostrará "1OFF";

-Repita os mesmos procedimentos acima para o ajuste do dia da semana ou da combinação de dias da semana em que o timer deverá desligar, da hora e dos minutos. Ao finalizar o ajuste, aparecerá "1OFF" piscando no visor. Para finalizar esta programação, pressione "TIME" (deve aparecer a hora atual no visor);

-Repita os mesmos procedimentos acima caso queira utilizar as outras posições de programação disponíveis neste produto ("2ON" e "2OFF" até "20ON" e "20OFF").

Obs.: Para cancelar a programação em qualquer instante pressione "MANUAL".

Controle do timer:

-Pressione "MANUAL" onde aparecerão as seguintes opções:

"ON" : timer ligado permanente;

"AUTO ON" : respeitará a programação do timer, mantendo ligado o que estiver conectado a ele antes da primeira programação (1ON, 1OFF);

"OFF" : timer desligado permanente;

"AUTO OFF" : respeitará a programação do timer, mantendo desligado o que estiver conectado a ele antes da primeira programação (1ON, 1OFF);

Obs.: O timer só respeitará as programações gravadas nele quando estiver nos modos "AUTO ON" ou "AUTO OFF".

Função Contagem Regressiva:

-Pressione "←" para programar a hora inicial da contagem regressiva. Aparecerá "ON" piscando no visor;

-Pressione "SET" e ajuste a hora inicial com o auxílio das teclas "←" ou "→";

-Pressione "SET" novamente e ajuste os minutos com o auxílio das teclas "←" ou "→";

-Pressione "SET" novamente e ajuste os segundos com o auxílio das teclas "←" ou "→";

-Pressione "SET" novamente para finalizar o ajuste. Aparecerá "ON" piscando no visor;

-Aperte a tecla "CTD" para iniciar a contagem regressiva;

-Para pausar a contagem regressiva, pressione novamente "CTD";

-Para reiniciar a contagem regressiva, pressione novamente "CTD";

-Ao finalizar a contagem regressiva, o visor mostrará a hora atual;

-Durante a contagem regressiva, caso pressione "TIME", será mostrado a hora atual e após 3 seg. o mostrador voltará a exibir a contagem regressiva (que estava em andamento mesmo após ter pressionado "TIME").

Obs.: Para cancelar a programação em qualquer instante pressione "MANUAL".

Função Randômica:

-Pressione "RND" para ativar a função randômica. O visor mostrará "RND" (acima dos segundos). Isso significa que o tempo "ON" e o tempo "OFF" serão prorrogados a partir de 2 minutos até 30 minutos aleatoriamente. Com essa função ativada, não é necessário programar o timer para ligar e desligar em horários específicos.

Função Horário de Verão:

-Pressione "←" e "TIME" simultaneamente para ativar a função horário de verão. Uma hora será adicionada ao horário apresentado no visor além de mostrar "+1H";

-Para desativar a função horário de verão, pressione novamente "←" e "TIME" simultaneamente. Desaparecerá "+1H" do visor.

Obs.: As programações existentes no timer não recebem o acréscimo de uma hora quando é ativada a função horário de verão.

12 ou 24 Horas:

-O timer vem configurado de fábrica no modo 24 horas;

-Pressione "TIME" por 3 segundos para alterar para o modo 12 horas. O visor mostrará "PM" ou "AM" de acordo com o horário;

-Para voltar ao modo 24 horas, pressione novamente "TIME" por 3 segundos. Independente do visor mostrar "PM" ou "AM", eles desaparecerão.

Obs.: 12:00 AM significa meio-dia, 12:00 PM significa meio-noite.

Função Reset ("R"):

-Para resetar o timer, basta introduzir um objeto pontiagudo (clip, palito de dente, etc.) no orifício abaixo da letra "R". O timer perderá as configurações da hora atual e todas as programações de ligar e desligar existentes.

Siglas e significados:

MO.....Monday.....Segunda-feira

TU.....Tuesday.....Terça-feira

WE.....Wednesday....Quarta-feira

TH.....Thursday.....Quinta-feira

FR.....Friday.....Sexta-feira

SA.....Saturday.....Sábado

SU.....Sunday.....Domingo

AM Ante Meridien Antes do meio-dia

PM Post Meridien Após o meio-dia

Tensão: 127V ~ 220V

Carga máxima: 10A Resistiva
4A Indutiva

Bateria: Recarregável Ni-MH