

Campainha Digital sem fio com 2 acionadores

Um SOM DIFERENTE para cada acionador

Apresentação:

Esta campainha de alta tecnologia pode ser instalada facilmente em alguns minutos, sem a necessidade de se passar fios ou quebrar paredes para passar conduítes. Basta instalar três pilhas alcalinas na campainha e começar a usar. Funciona por ondas de rádio, tendo alcance médio de 30 metros, mesmo através de paredes ou de portas, podendo alcançar até 50 em áreas livres. Além do uso como campainha convencional, você também poderá usá-la para:

- Avisar quem está em casa para abrir o portão quando você estiver chegando de carro.
- Chamar pessoas na cozinha;
- Pessoas enfermas pedirem ajuda;
- Comunicação chefe-secretária;

Como instalar:

- Campainha

Retire a tampa do compartimento de pilhas na parte traseira do módulo campainha. Coloque três pilhas alcalinas tipo "AA" (não inclusas) no compartimento, observando a polaridade.

- Acionadores

Abra as tampas traseiras dos acionadores (inserindo uma pequena chave), **retire o plástico**, de cada acionador. Determine em que locais da sua casa você vai instalar os acionadores, fazendo um teste de funcionamento antes da fixação.

OBS.: Cada interruptor faz a campainha tocar produzindo um som diferente (Ding-Dong ou Musical).

Fixando os Acionadores com fita adesiva dupla-face:

Certifique-se que a superfície que receberá a fita adesiva esteja seca, limpa e desengordurada. Aplique a fita na parte traseira do acionador, retire o papel protetor e fixe o acionador na posição desejada.

Fixando a campainha com parafuso:

Desparafuse a tampa traseira da campainha e utilize-a como gabarito para marcar o furo. Em seguida, fure a parede, insira a bucha e o parafuso (não inclusos). Parafuse a tampa traseira na campainha e fixe-a na parede

Teste o funcionamento antes da fixação.

Recomendações:

- Não instale a campainha ou os acionadores sobre chapas metálicas ou grades pois isso reduzirá ou até mesmo inibirá o funcionamento do aparelho.
- Não instale os acionadores em locais sem proteção contra intempéries - (sol, chuva).
- Quando houver redução no alcance dos módulos, verifique as pilhas e a bateria dos dois acionadores

CAUTION! Retire o plástico protetor da bateria **antes** de usar o acionador.

ESPECIFICAÇÕES

alcance médio entre o acionador e a campainha:
Aprox. 30m, podendo chegar a 50m em área livre.

ALIMENTAÇÃO: 3 pilhas de 1,5V tipo AA **alcalinas**
(não inclusas)

ACIONADORES: 1 bateria de 12V tipo A23 alcalina
em cada acionador (inclusas)

**Produto homologado
pela ANATEL
Identificação no produto**



ATENÇÃO:

Contém Bateria recarregável
Descartar apenas em local apropriado

Esta embalagem contém:

- Uma Campainha sem fio;
- Dois Acionadores com bateria;

DNI 6395

**CAMPAINHA SEM FIO
COM 2 ACIONADORES**

SOM: Ding-Dong e Musical
Cor Branca

ACIONADORES **1 bateria 12V
A23 (Inclusa)**

CAMPAINHA **3 Pilhas AA
não inclusas**



7 8 9 7 1 2 6 8 0 1 9 8 6