



Programador horário digital semanal

TM-HDIN

MANUAL DE OPERAÇÃO

Antes de instalar:

VERIFICAR SE A TENSÃO DE REDE É COMPATÍVEL COM O SEU APARELHO

- Efetuar as ligações elétricas indicadas na régua de bornes da unidade, onde os bornes 1 e 2 são a alimentação do aparelho, 4 é o borne comum do relé de saída, 5 é o borne referente ao contato NA e 3 é o borne referente ao contato NF.
- Com uma ferramenta pontiaguda, pressione a tecla RESET antes da primeira utilização.

ATENÇÃO! - Não exceder os limites de carga máxima indicados no produto
- Não deixar exposto às intempéries.

Funções das teclas do aparelho:

- P - programação ou visualização da programação
- RELÓGIO - ajuste e visualização da hora/dia atual
- D+ - ajuste do dia da semana
- H+ - ajuste de horas
- MI+ - ajuste de minutos
- MANUAL - ajuste do modo de operação da saída (ON / AUTO / OFF)
- RESET - para cancelar toda programação
- ON - indicador luminoso. Acende quando a carga está energizada

Ajustando dia e hora (relógio):

1. Mantendo a tecla RELÓGIO pressionada, pressione a tecla D+ repetidamente, até que o ajuste do dia da semana esteja correto.
2. Mantendo a tecla RELÓGIO pressionada, pressione a tecla H+ repetidamente, até que o ajuste da hora esteja correto.
3. Mantendo a tecla RELÓGIO pressionada, pressione a tecla M+ repetidamente, até que o ajuste dos minutos esteja correto.
4. Após ajustados dia e hora, os segundos serão reinicializados automaticamente.

Programando:

1. Pressione a tecla P. A informação "1 ON" aparecerá no display. Este é o primeiro programa que irá ligar a saída (carga) no horário programado.
2. Pressione a tecla D+ para selecionar o(s) dia(s) no(s) qual(is) a saída (carga) será acionada.

Existem 17 opções de escolha:

vire a folha

(1) Mo [Monday]	-Segunda-feira
(2) Tu [Tuesday]	-Terça-feira
(3) We [Wednesday]	-Quarta-feira
(4) Th [Thursday]	-Quinta-feira
(5) Fr [Friday]	-Sexta-feira
(6) Sa [Saturday]	-Sábado
(7) Su [Sunday]	-Domingo
(8) Mo+Tu+We+Th+Fr	-Segunda a Sexta
(9) Sa+Su	-Sábado e Domingo
(10) Mo+Tu+We+Th+Fr+Sa	-Segunda a Sábado
(11) Mo+Th+We	-Segunda, Terça e Quarta
(12) Th+Fr+Sa	-Quinta, Sexta e Sábado
(13) Mo+We+Fr	-Segunda, Quarta e Sexta
(14) Tu+Th+Sa	-Terça, Quinta e Sábado
(15) Mo+Tu+We+Th+Fr+Sa+Su	-Segunda a domingo

Pressione a tecla H+ para ajuste da hora desejada.

Pressione a tecla M+ para ajuste de minutos desejados.

Após efetuar a programação da opção "1 ON", pressione novamente a tecla P.

A informação "1 OFF " será visualizada no display, indicando o programa para desligar a saída (carga) no horário programado.

Repita os mesmos procedimentos descritos acima para a programação deste e dos outros programas disponíveis.

Tecla MANUAL :

Pressione a tecla MANUAL para ajustar o modo ON/OFF/AUTO.

ON liga a saída do programador.

OFF desliga a saída do programador.

AUTO aciona ou desliga a saída do programador de acordo com a programação ajustada.

Quando a saída estiver programada em ON, permanecerá ligada até que a programação a desligue. Se estiver em OFF, permanecerá desligada até que a programação a ligue.

Display:

No canto inferior esquerdo do display há indicação da condição do relé de saída (ON ou OFF) e o número do programa que esta sendo executado.

Modelos:

TM-HDINA3 - alimentação 110VCA - 50/60Hz

TM-HDINA4 - alimentação 220VCA - 50/60Hz

Temperatura de trabalho: -10 a 55 ° C

Bateria: interna de Lítium - carga de aproximadamente 3 anos.

Contato : 1 reversível 16A/250VCA (resistivos) 3,5A/250VCA (indutivos)

País de origem : China

Fabricado por:

Produtos Eletrônicos Metaltex Ltda

Rua José Rafaelli, 221 CEP 04763-280 - Santo Amaro - São Paulo - SP

Fone: (11) 5683-5706 - www.metaltex.com.br