

MULTÍMETRO ANALÓGICO MA-70B



O MA-70B apresenta uma alta sensibilidade. Ele permite medir tensão contínua e alternada, corrente contínua e alternada, resistência, hFE e testar diodos e continuidade. O MA-70B é um aparelho de alta exatidão, simples de usar e que lhe garantirá muitos anos de uso contínuo. Sendo ideal para ser usado em: laboratórios, fábricas, oficinas, escolas, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Tensão DC: 1.000V
- Tensão AC: 1.000V
- Corrente AC/DC: 10A
- Resistencia: 200Mohms
- HFE: 0 A 1.000X
- Continuidade
- Teste LED e Diodo
- Galvanômetro: De bobina móvel tipo eixo-mancal.
- Corrente de fundo de escala do galvanômetro: 44 μ A
- Alimentação: Uma bateria de 9V e duas pilhas de 1,5V tipo AAA.
- O MA-70B só realizará medições com as pilhas e a bateria conectadas.
- Categoria de proteção: EN 61010-1 CAT-II 1000V e CAT-III 500V.
- Proteção: Através de diodos e fusíveis.
- O MA-70B tem a função de desligamento automático (10 minutos) para preservar a carga das pilhas e da bateria.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO PS-5005

Escalas e Funções

FUNÇÃO	ESCALA	EXATIDÃO
TENSÃO CONTÍNUA	0,5/2,5/10/50/250/1000V	±3% do F.E.
	0,1V	±4% do F.E.
TENSÃO ALTERNADA	10/50/250/1000V	±4% do F.E.
CORRENTE CONTÍNUA	50μ/2,5m/25m/250mA	±3% do F.E.
	10A	±4% do F.E.
CORRENTE ALTERNADA	2,5m/25m/250m/10A	±4% do F.E.
RESISTÊNCIA	X1/X10/X1K/X10K/X100K	±3% da C.A.
CONTINUIDADE	O Bip soará se a resistência for <200Ω	
hFE DE TRANSÍSTORES	De 0 a 1.000X	--
DIODO E LED		--
SENSIBILIDADE	20KΩ/VDC; 20kΩ/VAC	--

Garantia

- Por um período de seis meses após a data da compra, mediante apresentação da nota fiscal original.
- A garantia cobre defeitos de fabricação no multímetro que ocorram durante o uso normal e correto do aparelho.
- Esta garantia é válida para todo território brasileiro. d. A garantia é válida somente para o primeiro proprietário do aparelho.
- A garantia perderá a sua validade se ficar constatado: Mal uso do aparelho, danos causados por transporte, reparo efetuado por técnicos não autorizados, uso de componentes não originais na manutenção e sinais de violação do aparelho.
- Excluem-se da garantia os fusíveis e as pontas de prova.
- Todas as despesas de frete e seguro correm por conta do proprietário.