

TERRÔMETRO MODELO: MTR-1540

CARACTERÍSTICAS

- Display: LCD 3 1/2 dígitos (2000 Contagens).
- Indicação de Sobrefaixa: "OL" é mostrado.
- Auto Power Off: O instrumento se auto desliga para preservar as baterias.
- Indicação de Bateria Fraca: O símbolo "E" será mostrado quando a tensão da bateria cair abaixo da tensão de operação.
- Medição através do método de 4 Hastes.
- Data Hold.
- Indicador de Ruído.
- Ambiente de Operação: 0°C ~ 50°C, RH <80%.
- Ambiente de Armazenamento: -10°C ~ 60°C, RH <80%.
- Grau de Poluição: 2.
- Alimentação: 6 baterias de 1,5V do tipo AA.
- Dimensões: 205(A) x 90(L) x 55)mm.
- Peso: Aprox. 490g (incluindo bateria).
- Comprimento dos cabos:
 - E / S - 10 metros
 - ES - 5 metros
 - H - 15 metros
- Garantia: Válida por 12 (doze) meses a partir da data de aquisição.



APLICAÇÕES

Este instrumento pode ser usado na medida de terra de casas, edifícios, máquinas e qualquer outro tipo de sistema que exijam um aterramento com um certo grau de proteção, assim o técnico tem a possibilidade de saber se o sistema está dentro dos padrões exigidos.

SEGURANÇA

Este instrumento está de acordo com as normas EN 61010-1, Categoria IV 200V de Sobretensão, EN 61326-1, EN 61557-1 e EN 61557-5.

Como determinado pela a norma de segurança NR-10, utilize sempre equipamentos de proteção individual.

RESISTÊNCIA DE TERRA

- Faixa: 20Ω, 200Ω, 2000Ω.
- Precisão: ± (2.0%+3D).
- Resolução: 0.01Ω, 0.1Ω, 1Ω..
- Corrente de Curto Circuito: 2mA .
- Frequência de Teste: 820Hz.

TENSÃO AC

- Faixa: 200V.
- Precisão: ± (2%+3D).
- Resolução: 0.1V.
- Resposta em valor médio.
- Resposta em frequência: 50Hz/60Hz.

ACESSÓRIOS

1. Manual de Instruções.
2. Quatro Cabos de Teste.
3. Três Estacas Auxiliares.
4. Seis Baterias 1.5V tipo AA.
5. Bolsa de Transporte.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS/REPOSIÇÃO

Entre em contato conosco para obter peças de substituição e acessórios opcionais para seu instrumento de medição.

Utilize sempre acessórios originais Minipa.

1. Cabo de Teste.
2. Estacas Auxiliar.



Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Figuras meramente ilustrativas.

www.minipa.com.br

MINIPA DO BRASIL LTDA.

Matriz: Av. Carlos Liviero, 59 - Vila Liviero - 04186-100

São Paulo - SP - Tel: +55 11 5078-1850

Filial: Rua Dona Francisca, 8300 - Bloco 4 - Módulo A - 89219-600

Joinville - SC - Tel: +55 47 3467-8444