

MULTÍMETRO DIGITAL

MODELO: ET-1100

CARACTERÍSTICAS

- Display: 3 ½ Dígitos (2000 Contagens)
- Indicação de Polaridade: Automática, negativa indicada “ - ”.
- Indicação de Sobrefaixa: “1” é mostrado.
- Indicação de Bateria Fraca: Indicação “ ” será mostrada
- Mudança de Faixa: Manual
- Data Hold
- Temperatura de Operação: 0°C a 40°C, RH < 75%
- Temperatura de Armazenamento: -20°C a 60°C, RH < 80%
- Altitude de Operação: 2000m
- Uso Interno
- Alimentação: Uma bateria 9V (NEDA 1604 ou 6F22 ou 006P)
- Conformidade: IEC1010 - Sobretensão CAT I 600V, CAT II 300V e dupla isolamento
- Dimensões: 138(A) x 72(L) x 28(P)mm
- Peso: Aprox. 153g (incluindo bateria)



APLICAÇÕES

Multímetro de baixo custo e dimensões reduzidas com diversos recursos para aplicações em ambientes monofásicos, bancadas, hobby. Faz medições de tensão DC e AC, corrente DC, resistência, teste de continuidade, diodo, transistor e a função Data Hold, que congela a leitura no display.

SEGURANÇA

Este instrumento está de acordo com a Categoria II -300V de Sobretensão. Como determinado pela norma de segurança NR-10, utilize sempre equipamentos de proteção individual.

GERAL

A precisão é dada como \pm (% da leitura + número de dígitos menos significativos) para 23°C \pm 5°C e umidade relativa até 75%. Especificação válida para 5% a 100% da faixa de medida. Ciclo de calibração recomendado de 1 ano.

TENSÃO DC

- Faixa: 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
- Precisão: 200mV ~ 200V \pm (0.5%+2D)
600V \pm (0.8%+2D)
- Resolução: 0.1mV, 0.001V, 0.01V, 0.1V, 1V
- Impedância de Entrada: 10M Ω
- Proteção de Sobrecarga: 600V DC / AC RMS

TENSÃO AC

- Faixa: 200V, 600V
- Precisão: \pm (1.2%+10D)
- Resolução: 0.1V, 1V
- Impedância de Entrada: 4.5M Ω
- Resposta em Freqüência: 40Hz a 400Hz
- Proteção de Sobrecarga: 600V DC / AC RMS

TESTE DE TRANSISTOR

- Faixa: 0 a 1000
- Tipo: NPN / PNP
- Corrente de Base: Aprox. 10 μ A DC
- Tensão Vce: 3V DC

TESTE DE CONTINUIDADE

- Faixa: Buzina
- Descrição: A buzina toca se a resistência for menor que aprox. 30 Ω

ACESSÓRIOS

1. Manual de Instruções
2. Pontas de prova (par)
3. Bateria (instalada)
4. Holster

CORRENTE DC

- Faixa: 200 μ A, 2mA, 20mA, 200mA, 10A
- Precisão: 200 μ A \pm (1.0%+2D)
2mA ~ 200mA \pm (1.5%+2D)
10A \pm (3.0%+5D)
- Resolução: 0.1 μ A, 1 μ A, 10 μ A, 100 μ A, 10mA
- Proteção de Sobrecarga: Fusível de Ação Rápida 0.25A/250V para a Entrada μ A e mA. A faixa 10A não possui fusível. Faixa de 10A medida contínua <15seg e intervalo não menor que 15min.

RESISTÊNCIA

- Faixas: 200 Ω , 2k Ω , 20k Ω , 200k Ω , 20M Ω
- Precisão: 200 Ω \pm (0.8%+4D)
2k Ω ~ 200k Ω \pm (0.8%+2D)
20M Ω \pm (3.0%+3D)
- Resolução: 0.1 Ω , 0.001k Ω , 0.01k Ω , 0.1k Ω , 0.1M Ω
- Tensão de Circuito Aberto: 0.3V DC (máximo)
- Proteção de Sobrecarga: 500V DC / AC RMS

TESTE DE DIODO

- Faixa: Diodo
- Corrente de Teste: 1.0mA \pm 0.6mA
- Tensão de Teste: 3V DC (máximo)
- Proteção de Sobrecarga: 220V RMS (máximo 10s)

ACESSÓRIOS OPCIONAIS/REPOSIÇÃO

Entre em contato conosco para obter peças de substituição, e acessórios opcionais para seu instrumento de medição.

Utilize sempre acessórios originais Minipa.

1. Ponta de prova MTL-01
2. Ponta de prova MTL-22
3. Ponta de prova MTL-23
4. Garra de Corrente 265
- 5- Certificado de Calibração



Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Figuras meramente ilustrativas.