


VISOGRAF[®]

**SUPORTE
UNIVERSAL RECLINÁVEL
PARA PLASMA/LCD/LED**



MANUAL DE UTILIZAÇÃO

CARACTERÍSTICAS:

- Fixação na parede.
- Para TV's e monitores Plasma, LCD ou LED compatíveis com qualquer padrão de fixação (VESA, etc) – até 70".
- Fabricado em aço com acabamento em pintura eletrostática.
- Altura: 80 mm.
- Fácil instalação.
- Acompanha kit para fixação.
- Acompanha gabarito para furação.
- Inclinação: até 15°.
- Peso líquido: 0,27 kg.
- Carga máxima: 120 kg.

Kit para fixação do suporte na parede:

- Parafuso Cab. Sextavada Rosca Soberba 1/4" x 65 mm (04 unid.)
- Bucha Nylon S-10 (04 unid.)


Acompanha kit para fixação do Tv Plasma, LCD ou LED no suporte (**caso os parafusos não forem compatíveis, o cliente deve providenciar parafusos adequados**).

Sempre utilize arruelas juntamente com os parafusos para garantir maior segurança à fixação.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

INSTALAÇÃO:

Fixe as Bases de Sustentação e as Buchas de Apoios em furações apropriadas existentes na parte traseira do televisor/monitor. As Bases deverão ser fixadas nas furações superiores, já as Buchas, nas furações inferiores, conforme a figura abaixo. Utilize para isso, os parafusos que acompanham o kit do suporte. Caso estes parafusos não sejam compatíveis com o televisor/monitor, providencie parafusos adequados.




IMPORTANTE:

Certifique-se de que o televisor ficou preso firmemente aos componentes, a fim de evitar possíveis quedas.

FIXAÇÃO:

- Para facilitar a fixação do suporte, utilize o "Gabarito" que o acompanha.
- Identifique a furação existente no televisor/monitor e utilize o gabarito para fazer a marcação da mesma na parede, onde o suporte será fixado. Preferencialmente, ao fazer as furações na parede, não utilize o módulo MARTELETE da furadeira para não causar folgas nos furos.
- Para a fixação, utilize os quatro parafusos e buchas que acompanham o suporte.




Importante: Os furos centrais das chapas deverão possuir diâmetro de 12 mm, para que as buchas acoplem-se perfeitamente e permitam a regulação de inclinação.






IMPORTANTE:

Certifique-se de que as chapas ficaram presas firmemente à parede, a fim de evitar possíveis acidentes. **Em caso de fixação onde a estrutura e/ou reboco da parede não são totalmente resistentes, utilize parafusos passantes (parafusos que atravessem a parede) e fixe-os com porcas.** Estes itens não acompanham o produto.

- Para definir a inclinação desejada basta rosquear os Parafusos M8 x 35. Veja imagens abaixo.




- Após a fixação de todos os componentes, encaixe às Chapas de Parede, as Bases que encontram-se fixadas na parte traseira do televisor/monitor. Veja abaixo o esquema de encaixe.




Observação: As Buchas servirão de Apoio para o televisor/monitor na parede.

OBS.: Imagens somente da "Base de Sustentação" e das "Chapas de Parede", a fim de facilitar a visualização e entendimento da fixação do suporte na parede.



CORREÇÃO DE NIVELAMENTO E AJUSTE: Após a fixação, caso o televisor/monitor fique horizontalmente desnivelado, promova as devidas correções deslocando as Bases de Sustentação conforme sua necessidade.



➤ NOSSOS APARELHOS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO DO FABRICANTE.

Termos de Garantia

Este produto tem garantia assegurada pela IEC pelo prazo de 365 dias a contar da data da compra presente na nota fiscal.

Guarde a nota fiscal recebida na compra deste aparelho, pois ela será seu comprovante caso haja um eventual problema com o mesmo dentro do prazo previsto de garantia.

Para resolver o eventual problema ou eliminar dúvidas, entre em contato conosco ou procure uma Assistência mais próxima consultando a nossa Relação de Assistência Técnica ou acesse: www.visograf.com.br!

Não estão cobertos por garantia:

<i>A) Danos por quedas</i>	<i>C) Utilização inadequada</i>
<i>B) Danos causados por agentes da natureza (inundações e etc.)</i>	<i>D) Consertos por pessoas não autorizadas</i>

IEC - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS CINEMATOGRÁFICOS S.A.

ENDEREÇO: Rua do Carmo, 310 - São Leopoldo - RS.

CEP: 93025-110

FONE: (51) 3579 7900

FAX: (51) 3579 7979

VENDAS: 0800 510 4780 (Horário comercial)

E-MAIL: iec@visograf.com.br

HOME PAGE: www.visograf.com.br

Ref.: 0200-079

Revisão: 03

0800 510 4780
EM CASO DE DÚVIDAS, LIGUE PARA NÓS!