



**PISTOLA DE COLA  
QUENTE  
MODELO TK-1020**

agosto de 2012

**CUIDADOS:**

- a. Não utilize nenhum outro material além do bastão de cola indicado.
- b. Quando aquecida a pistola, não toque no bico e nem na cola derretida sem utilizar luvas especiais.
- c. Não utilize a pistola se o cabo de força estiver danificado.
- d. Sempre desconecte o cabo de força da tomada quando não for utilizar a pistola.
- e. Espere esfriar à temperatura ambiente antes de guardar a pistola ou ajeitar o cabo de força.
- f. As crianças não entendem o risco que oferecem as ferramentas elétricas e principalmente as de aquecimento. Mantenha a pistola fora do alcance de crianças.
- g. Em caso de queimadura com a cola derretida, não tente remover a cola da pele na hora, coloque a região atingida sob água fria corrente.

**Instruções de Uso:**

- a. Insira um bastão de cola no orifício da parte traseira da pistola;
- b. Coloque a pistola em pé numa superfície plana e ligue o plugue na rede elétrica. A pistola opera tanto em 127 quanto em 220 volts automaticamente.
- c. Deixe a pistola aquecer de 5 a 10 minutos antes da aplicação;
- d. Direcione a ponta da pistola na área onde a cola deve ser aplicada e aperte o gatilho;
- e. Após o uso deixar a pistola resfriar à temperatura ambiente.

**Importante:** Nunca pressione o gatilho sem antes aquecer a pistola pelo tempo determinado nas instruções. Tal procedimento pode danificar o sistema de alimentação automático do bastão de cola.

### **Especificações:**

- a. EXCLUSIVO PARA USO INDUSTRIAL.
- b. Potência Instantânea: 200W.
- c. Potência de Aquecimento: 20W.
- d. Tensão: 127V~220V automático.
- e. Diâmetro do Canhão: Aceita bastões de 11 a 12mm.
- f. Temperatura: 185°C a 200°C.
- g. Vazão da Cola: 15g/min.
- h. Bico de Metal.
- i. Cabo de Força e Plugue certificados.
- j. Gatilho para aplicação.

### **Garantia:**

- a. A **TK1020** é garantida por um período de 90 dias após a data da compra, mediante apresentação da nota fiscal original.
- b. A garantia cobre defeitos de fabricação na TK-1020 que ocorram durante o uso normal e correto da pistola.
- c. Esta garantia é válida para todo território brasileiro.
- d. A garantia é válida somente para o primeiro proprietário da pistola.
- e. A garantia perderá a sua validade se ficar constatado: mau uso da pistola, danos causados por transporte, reparo efetuado por técnicos não autorizados, uso de componentes não originais na manutenção e sinais de violação.
- f. Todas as despesas de frete e seguro correm por conta do proprietário.