

Anunciador de Presença


Descrição do Produto:

Este produto pode ser utilizado como **campainha**, (para anunciar visitas) ou **alarme**, (para afastar intrusos). Quando alguém entra na faixa de alcance do sensor, será acionado a **campainha** ou o **alarme**, conforme sua escolha. Versátil e compacto, este aparelho pode ser instalado em paredes, teto e até mesmo sobre uma mesa ou móvel.

Características:

IMPORTANTE: Ao inserir a bateria pela primeira vez, aguarde no mínimo **50 segundos** para que o aparelho estabeleça seu funcionamento normal.

- Direcionável (180 °);
- Alcance de aproximadamente 6m à 60 °.



Instalação:

- 1** - Separe o sensor do suporte;
- 2** - Abra a tampa na parte traseira do sensor, retirando o conjunto com os parafusos e as buchas;
- 3** - Use o suporte como guia para furação da parede;
- 4** - Utilize os parafusos e buchas para fixar o suporte;
- 5** - Coloque a chave seletora do sensor na posição - **"Desligado"**;
- 6** - Instale uma bateria **alcalina de 9 V (não inclusa)**;
- 7** - Coloque o aparelho de volta no suporte e direcione o visor para a entrada ou local que deseja monitorar.

Operação:

- Na posição **"Alarme"** o aparelho disparará uma sirene quando for detectado movimento na área de cobertura (nesta posição, você terá alguns segundos para deixar o ambiente antes que a sirene dispare);
- Na posição **"Campainha"** o aparelho tocará "Ding-Dong" a cada movimento detectado na área de cobertura;
- Na posição **"Desligado"** o aparelho ficará desativado.

Termo de Garantia:

- Este produto é garantido pelo prazo de seis meses a partir da data de emissão da NF de compra contra defeitos de fabricação. Tentativas de conserto ou alterações no circuito interno do aparelho, por pessoas não autorizadas ou por uso indevido, fazem com que a garantia seja cancelada.
- Todo produto que apresentar defeito deverá ser trocado local onde foi adquirido, juntamente com a Nota Fiscal de compra (ou cópia), ficando por conta do cliente os custos de envio (ida e volta), bem como os custos de seguro, embalagem, ou quaisquer outros custos incidentes no transporte do produto.
- Não estão cobertos por esta garantia componentes que se desgastam naturalmente como baterias ou fusíveis.
- Nenhum revendedor pode alterar as condições desta garantia.
- Fora do período de garantia ou em caso de cancelamento da mesma, os custos dos reparos ficarão por conta do Cliente.



DANI Condutores Elétricos Ltda
CNPJ: 63.023.006/0001-02
site: www.dni.com.br

Produto não perecível
Validade indeterminada

Fabricado na R.P.C. •