

The logo for SOLDEN, featuring the word "SOLDEN" in a bold, italicized, black sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word. Below the text is a thick, orange, curved swoosh that starts under the 'S' and ends under the 'N', curving upwards at the end.

SOLDEN[®]

**MANUAL DE INSTRUÇÕES
DO TESTADOR DE PULSEIRA
ANTI-ESTÁTICA
MODELO SE198**

**Leia atentamente as instruções
contidas neste manual antes de
iniciar o uso do instrumento**

1. INTRODUÇÃO

O primeiro método de se evitar o acúmulo de energia eletrostática é através dos dispositivos individuais de aterramento (Pulseiras Anti-estáticas). Estas pulseiras devem estar habilitadas para 'drenar' de forma rápida essa eletrostática que é gerada no corpo humano. Por esta razão é necessário que se teste regularmente as pulseiras utilizando o **SE198**.

2. ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- a. Faixa de aprovação: O SE198 indicará a pulseira como boa quando a resistência interna da mesma estiver entre **750 KΩ** e **10 MΩ**.
- b. Indicação por LEDs e sinal sonoro.
- c. Alimentação: Uma bateria de 9V.
- d. Indicação de bateria fraca: Quando os LEDs acenderem, porém o sinal sonoro for quase inaudível será o momento da troca.
- e. Dimensões e Peso: 120x80x40mm / 110g.
- f. O SE198 vem acompanhado de um alicate jacaré, um Manual de instruções e uma caixa de embalagem.

3. OPERAÇÃO

- a. Certifique-se que a bateria esteja corretamente conectada ao aparelho.
- b. Utilizando o alicate jacaré, conecte o cabo de aterramento do SE198 no cabo da pulseira fixada no seu punho.

- c. Pressione o botão cromado indicado (**PRESS HERE**) com a mesma mão cujo punho está fixada a pulseira.
- d. Um dos LEDs acenderá e será emitido um aviso sonoro.
- e. O LED verde (**Good**) indica que a pulseira está boa.
- f. O LED vermelho (**Low**) indica que a resistência interna da pulseira está muito baixa.
- g. O LED vermelho (**High**) indica que a resistência interna da pulseira está muito alta.
- h. Se a resistência interna estiver muito alta verifique se os contatos estão firmes, se estiverem será indicação de que a pulseira está danificada.

4. GARANTIA

Este produto é garantido sob as seguintes condições:

- a. Por um período de 12 meses a partir da data da compra, mediante apresentação da nota fiscal original.
- b. A garantia cobre defeitos de fabricação no testador que ocorram durante o uso normal e correto do aparelho.
- c. A presente garantia é válida para todo território brasileiro.
- d. A garantia é válida somente para o primeiro proprietário do aparelho.
- e. A garantia perderá a sua validade se ficar constatado: mau uso do aparelho, danos causados por transporte, estocagem incorreta, uso de componentes não originais na manutenção e sinais de violação do aparelho.
- f. Todas as despesas de frete e seguro correm por conta do proprietário.

=2=

SOLDEN[®]

www.solden.com.br