

# NOVO!!! TERMÔMETRO ELETRÔNICO

Garante a você os mais seguros resultados em medida de temperatura, a qualquer hora!!!



Laboratórios



Aquecimento/Ventilação



Processo de Alimentos

- Teste de Líquidos
- Agricultura
- Armazenamento de Alimentos
- Fotografia
- Automóveis
- Farmacêutico
- Refrigeração

## Como Iniciar

1. Pressione o botão ON/OFF para ativar o termômetro.
2. Dentro de 1 segundo o termômetro estará pronto para ser utilizado.

## Fácil de Usar, Fácil de Medir

Apenas insira ou encoste a ponta de aço inoxidável no objeto, a temperatura será mostrada no display de cristal líquido.

## Memórias de Máximo e Mínimo

1. Pressione o botão MIN-MAX MEMORY para obter o último maior valor/máximo de temperatura medida.
2. Pressione novamente para obter o último menor valor/mínimo de temperatura medida.

## Bateria

1. Célula de bateria LR-44 inclusa, com tempo estimado de vida de 2 anos.

Garantia: 03 meses  
Sujeito à alterações sem aviso prévio.  
Revisão: 00 Data: 10/02/99

## Para apagar as leituras das temperaturas Mín/Máx

1. Pressione o botão MIN-MAX MEMORY para ver a leitura da máxima temperatura medida, após feito isso pressione o botão CLEAR (aparecerá no display a indicação "---").
2. Pressione o botão MIN-MAX MEMORY novamente para ver a leitura da mínima temperatura medida, após feito isso pressione o botão CLEAR (aparecerá no display a indicação "---").

## Para selecionar °C ou °F

Simplemente pressione o botão na parte de trás do aparelho para escolher a opção desejada.

## Precauções:

1. Sempre mantenha o módulo eletrônico longe de fontes diretas/extremas de calor ou resfriamento.  
Sempre deixe aproximadamente 2,5cm de distância entre o módulo eletrônico e o objeto a ser medido por meio da ponta de medida.
2. Não use palha-de-aço nem produtos abrasivos para limpar a ponta de aço inoxidável.