


18.01 SENSOR DE PRESENÇA PARA INSTALAÇÕES INTERNAS
1 MONTAGEM

- Fixar o suporte à parede.
- Passar os fios no sensor e conectá-los aos parafusos segundo o esquema 2.
- Enganchar o sensor ao suporte. Fechar e parafusar a tampa.
- Regular o sensor. Travar na posição desejada parafusando.
- Agir sob o trimmer, regular a soleira de intervenção crepuscular e o retardo ao apagamento.
- Colocar e parafusar bem a tampa.

2 ESQUEMA DE CONEXÃO

(Máxima seção dos condutores: 1,5 mm²)

3 REGULAGEM

- A: início da intervenção de luz ambiente (5...350)lx
B: retardo ao apagamento (10s...12min)

4 FUNCIONAMENTO

- Pulsos de movimento
 Contato

5 MONTAGEM E ORIENTAÇÃO
6 VISTA LATERAL

(Montagem em parede - Área sensível)

7 VISTA PLANAR

(Montagem em parede - Área sensível)

NOTA

Após a primeira energização, ou reenergização após uma interrupção de energia, o sensor fará uma inicialização de hardware e de software durante aproximadamente 30 segundos.